

MARK TANNER MDA

0662500_R17



GB

Warning

Incorrect installation, adjustment, alteration, repair or maintenance work may lead to material damage or injury. All work must be carried out by certified, qualified professionals. If the appliance is not positioned in accordance with the instructions, the warranty shall be rendered void. This appliance is not intended for use by children or persons with a physical, sensory or mental handicap, or who lack the required experience or expertise, unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by somebody who is responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The information in this document is subject to change without notice. The most recent version of this manual is always available at www.markclimate.com/downloads.

DE

Warnhinweis

Fehlerhaft durchgeführte Installationen, Einstellungen, Änderungen, Reparaturen oder Wartungsmaßnahmen können zu Sachschäden und Verletzungen führen. Alle Arbeiten müssen von geprüften, qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Falls das Gerät nicht vorschriftsgemäß aufgestellt wird, erlischt die Garantie. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderter körperlicher, Sinnes- oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen bestimmt, sofern sie nicht unter Aufsicht stehen oder durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, im Gebrauch des Geräts angeleitet werden. Kinder müssen vom Gerät ferngehalten werden. Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neueste Version dieses Handbuchs finden Sie immer auf unserer Internetseite unter www.mark.de/downloads.

FR

Avertissement

Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien mal exécuté(s) peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. Tous les travaux doivent être exécutés par des professionnels reconnus et qualifiés. Lorsque l'appareil n'est pas installé suivant les prescriptions, la garantie échoit. Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales amoindries, ou manquant d'expériences et de connaissances, sans surveillance ni instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de surveiller les enfants afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans préavis. La version la plus récente de ce guide est toujours disponible sur www.markclimate.fr/telechargements.


NL

Waarschuwing

Een foutief uitgevoerde installatie, afregeling, wijziging, reparatie of onderhoudsbeurt kan leiden tot materiële schade of verwondingen. Alle werkzaamheden moeten door erkende, gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd. Indien het toestel niet volgens voorschrift wordt geplaatst, vervalt de garantie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente versie van deze handleiding is altijd beschikbaar op www.mark.nl/downloads.

1.1


1.1.1



09-1072

T	0 1 2					G					
	A	B	C	D	E	2RR	3RR	4RR	2RR	3RR	4RR
100	450	380	387	379	110	1"	1"	1"	22	23	24
200	580	385	517	509	113	1"	1"	1"	32	34	36
300	730	385	667	659	110	1"	1¼"	1¼"	43	46	49
400	860	405	797	789	115	1¼"	1½"	1½"	55	59	63
500	730	385	1392	659	80	-	1"	1"	-	95	98,5

1.1.2



09-1070

T	0 1 2				
	A	B	C	D	E
100	450	380	387	379	200
200	580	385	517	509	300
300	730	385	667	659	450
400	860	405	797	789	600
500	730	385	1392	659	450

1.1.1

Dimensions of the heater, wallmounted, incl. anti vibration set (option)

- 01 Heater
- 02 Wall bracket
- 03 Anti vibration set
- 04 Flow line
- 05 Return line

- T Type
- G Connection

 Dimensions in mm

 Weight in kg

* Condensate connection
ø 20 mm. Only for Tanner
MDA+ for heating/cooling.

Abmessungen der Lufterhitzer als Wandausführung einschl. Schwingungsdämpfer (Option)

- 01 Lufterhitzer
- 02 Wandkonsole
- 03 Schwingungsdämpfer
- 04 Vorlauf
- 05 Rücklauf

- T Typ
- G Anschluss

 Maße in mm

 Gewicht in kg

* Kondensatanschluss
ø20mm. Nur bei Tanner
MDA+ zum Heizen/Kühlen.

Spécifications du aérotherme en application murale, y compris dispositif de réduction des vibrations (option)

- 01 Aérotherme
- 02 Console murale
- 03 Dispositif de réduction des vibrations
- 04 Conduite d'alimentation
- 05 Conduite de retour

- T Modèle
- G Raccordement

 Dimensions en mm

 Poids en kg

* Raccord condensats ø20 mm. Uniquement pour Tanner MDA+ pour chauffage/refroidissement.

Maatvoering van de verwarmer toegepast als wanduitvoering, incl. trillingsreducer-set (optioneel)

- 01 Verwarmer
- 02 Wandconsole
- 03 Trillingsreducer-set
- 04 Aanvoerleiding
- 05 Retourleiding

- T Type
- G Aansluiting

 Maten in mm

 Gewicht in kg

* Condensaataansluiting
ø20 mm. Alleen bij Tanner
MDA+ voor verwarming/
koeling.

1.1.2

Dimensions of the heater, ceiling-mounted, incl. anti vibration set (option)

- 01 Heater
- 02 Ceiling bracket
- 03 Anti vibration set
- 04 Flow line
- 05 Return line

- T Type

 Dimensions in mm

 Weight in kg

Abmessungen der Lufterhitzer als Deckenausführung einschl. Schwingungsdämpfer (Option)

- 01 Lufterhitzer
- 02 Deckenkonsole
- 03 Schwingungsdämpfer
- 04 Vorlauf
- 05 Rücklauf

- T Typ

 Maße in mm

 Gewicht in kg

Spécifications du aérotherme exécution plafonnier, y compris dispositif de réduction des vibrations (option)

- 01 Aérotherme
- 02 Console du plafond
- 03 Dispositif de réduction des vibrations
- 04 Conduite d'alimentation
- 05 Conduite de retour

- T Modèle

 Dimensions en mm

 Poids en kg

Maatvoering van de verwarmer toegepast als plafonduitvoering incl. trillingsreducer-set (optioneel)

- 01 Verwarmer
- 02 Plafondconsole
- 03 Trillingsreducer-set
- 04 Aanvoerleiding
- 05 Retourleiding

- T Type


 Maten in mm

 Gewicht in kg

1.1


1.1.3

09-1068



1.1.4

09-1029



T	C		Z
100	387	1.5	50 64 060
200	517	1.5	50 64 060
300	667	1.5	50 64 060
400	797	1.5	50 64 060
500	1392	1.5	50 64 060

1.1.3

Dimensions of the heater, ceiling mounted, incl. antivibration set (option)

- 01 Heater
- 02 Ceiling bracket
- 03 Anti vibration set
- 04 Flow line
- 05 Return line

For dimensions and weights see 1.1.1

* Condensate connection ø 20 mm. Only for Tanner MDA+ for heating/cooling.

Abmessungen der Lufterhitzer als Deckenausführung einschl. Schwingungsdämpfer (Option)

- 01 Lufterhitzer
- 02 Deckenkonsole
- 03 Schwingungsdämpfer
- 04 Vorlauf
- 05 Rücklauf

Maße und Gewichte siehe 1.1.1

* Kondensatanschluss ø20mm. Nur bei Tanner MDA+ zum Heizen/Kühlen.

Spécifications du aérotherme exécution plafonnier, y compris dispositif de réduction des vibrations (option)

- 01 Aérotherme
- 02 Console du plafond
- 03 Dispositif de réduction des vibrations
- 04 Conduite d'alimentation
- 05 Conduite de retour

Pour les dimensions et les poids, voir 1.1.1

* Raccord condensats ø20 mm. Uniquement pour Tanner MDA+ pour chauffage/refroidissement.

Maatvoering van de verwarmer toegepast als plafonduitvoering, incl. trillingsreducerend set (optioneel)

- 01 Verwarmer
- 02 Plafondconsole
- 03 Trillingsreducerend set
- 04 Aanvoerleiding
- 05 Retourleiding

Voor maten en gewichten zie 1.1.1

* Condensaataansluiting ø20 mm. Alleen bij Tanner MDA+ voor verwarming/koeling.

1.1.4

Anti vibration set for horizontal airflow heaters (position number 21)

- T Type
- Z Order code

 Dimensions in mm

 Weight in kg

Note: The omission of anti vibrations can cause noise problems!

Schwingungsdämpfer für waagrecht ausblasende Geräte (Positionsnummer 21)

- T Typ
- Z Bestellcode

 Maße in mm

 Gewicht in kg

Hinweis: Bei fehlendem Schwingungsdämpfer können Geräuschprobleme auftreten.

Dispositif de réduction des vibrations appareils à pulsion horizontale (position numero 21)

- T Modèle
- Z Code de commande

 Dimensions en mm

 Poids en kg

P.S. L'absence d'amortisseurs de vibrations peut causer des problèmes de bruit!

Trillingsreducerend set t.b.v. horizontaal uitblazende toestellen (positienummer 21)

- T Typ
- Z Bestelcode


 Maten in mm

 Gewicht in kg

N.B. Het niet toepassen van trillingsdempers kan geluidsproblemen veroorzaken!


1.2

1.2.1




09-1073

1.2.2




09-1069

1.2.3



09-1074

1.2.4



09-1071

1.2.1

General

When connecting the heater onto the mains use an **additional pipe wrench to avoid twisting** the pipe.

Max. operating pressure 14 Bar
Max. water temp. 120 °C

Allgemeines

Zum Anschliessen der Lufterhitzer an das Leitungsnetz ist zur Vermeidung des Verdrehens des Rohres ein. **Zusätzlicher Schraubenschlüssel zu verwenden.**

Max. Betriebsdruck 14 Bar
Max. Wassertemp. 120 °C

Généralités

Pour le raccordement du aérotherme au réseau, il convient d'utiliser une clef serre-tubes supplémentaire afin d'éviter toute distorsion du tuyau.

Max. pression 14 Bar
Max. temp. de l'eau 120 °C

Algemeen

Voor het aansluiten van de verwarmer op het leidingnet dient men een **extra pijpentang** te gebruiken om het verdraaien van de pijp tegen te gaan.

Max. werkdruk 14 Bar
Max. watertemp. 120 °C

1.2.2

Connection (correct)

For correct connection, flow line B must be connected to the hot medium and return line A to the cold medium.

A Return line
B Flow line

Anschluss (korrekt)

Für einen korrekten Anschluss der Lufterhitzer ist an die Zuleitung B das heisse Medium und an die Rückleitung A das kalte Medium anzuschliessen.

A Rücklauf
B Vorlauf

Raccordement (correct)

Pour raccorder correctement le aérotherme, il convient de raccorder le fluide chaud sur la conduite d'alimentation B et le fluide froid sur la conduite de retour A.

A Conduite de retour
B Conduite d'alimentation

Aansluiting (correct)

Om de verwarmer juist aan te sluiten dient men op de aanvoerleiding B het hete medium en op de retourleiding A het koude medium aan te sluiten.

A Retourleiding
B Aanvoerleiding

1.2.3

Connection (incorrect)

Connections in upward or downward direction are not possible because of risk of air locks

Anschluss (inkorrekt)

Anschlüsse nach oben oder nach unten sind im Zusammenhang mit einer unzureichenden Entlüftung oder Ableitung nicht möglich.

Raccordement (fautif)

Il est impossible d'effectuer des raccordements vers le haut ou vers le bas car l'aération et la vidange seraient alors impossibles.

Aansluiting (foutief)

Aansluitingen naar boven of naar beneden zijn in verband met ontoereikende ontluchting of aftap niet mogelijk.

1.2.4

Frost protection

Because under certain circumstances (outside air colder than 5 °C) there is a risk of the heater freezing up, protection against freezing must be installed to prevent this from happening!

Frostschutzvorrichtung

Zur Vermeidung des Einfrierens des Lufterhitzer in bestimmten Situationen (Aussenluft kälter als 5 °C) ist eine Frostschutzvorrichtung zu installieren.

Protection contre le gel

Dans certaines situations, (air extérieur inférieur à 5 °C) il peut y avoir des risques de gel. Dans ce cas, il convient d'installer un système de protection contre le gel!

Vorstbeveiliging

Daar er in bepaalde situaties (buitenlucht kouder dan 5 °C) het gevaar kan bestaan dat de verwarmer bevroert moet men een vorstbeveiliging plaatsen om dit te voorkomen.

GB	DE	FR	NL	1.3
Electrical diagrams	Schaltpläne	Schémas électriques	Elektrische schema's	

1.3.1

Connection diagram for Tanner MDA(+) 230Vac.

L = Lead
N = Zero
PE = Earth

Anschlussplan für Tanner MDA(+) 230Vac.

L = Phase
N = Null
PE = Erde

Schéma électrique de raccordement Tanner MDA(+) 230Vac.

L = Phase
N = Zéro
PE = Terre

Aansluitschema voor Tanner MDA(+) 230Vac.

L = Fase
N = Nul
PE = Aarde

1.3.2

Connection diagram for Tanner MDA(+) 400Vac.

Anschlussplan für Tanner MDA(+) 400Vac.

Schéma électrique de Tanner MDA(+) 400Vac.

Aansluitschema voor Tanner MDA(+) 400Vac.

1.3.3

Connection diagram for Tanner MDA(+) 1xx with EC-fan.

Anschlussplan für Tanner MDA(+) 1xx mit EC-Motor.

Schéma électrique de Tanner MDA(+) 1xx EC.

Aansluitschema voor Tanner MDA(+) 1xx met EC-motor.

1.3.4

Connection diagram for multiple Tanner MDA(+) 1xx with EC-fan

Anschlussplan für mehrere Tanner MDA(+) 1xx mit EC-Motor

Schéma électrique pour plusieurs Tanner MDA(+) 1xx EC

Aansluitschema voor meerdere Tanner MDA(+) 1xx met EC-motor

1.3.5

Connection diagram for Tanner MDA(+) 2xx/3xx/4xx with EC-fan
Anschlussplan für Tanner MDA(+)

2xx/3xx/4xx mit EC-Motor

Schéma électrique de Tanner MDA(+) 2xx/3xx/4xx EC

Aansluitschema voor Tanner MDA(+) 2xx/3xx/4xx met EC-motor.

1.3.6

Connection diagram for multiple Tanner MDA(+) 2xx/3xx/4xx with EC-fan

Anschlussplan für mehrere Tanner MDA(+) 2xx/3xx/4xx mit EC-Motor

Schéma électrique pour plusieurs Tanner MDA(+) 2xx/3xx/4xx EC

Aansluitschema voor meerdere Tanner MDA(+) 2xx/3xx/4xx met EC-motor.

1.3.7

A Connection diagram EEx motor 3~ position high.

A Anschlussplan EEx motor 3~ hohe Drehzahl.

A Schéma électrique de raccordement EEx moteur 3~ position haut.

A Aansluitschema EEx motor 3~ stand hoog.


B Option:
Connection diagram motor 3~ position high with isolator switch.
By changing L1 and L2 you can change the rotation direction.

B Option:
Anschlussplan Motor 3~ hohe Drehzahl mit Reparaturschalter.
Mittels Umtauschen L1 und L2 kann man die Drehrichtung ändern.

B Option:
Schéma électrique de raccordement moteur 3~ position haut avec sectionneur. En inversant L1 et L2, on change la direction de rotation.

B Optioneel:
Aansluitschema motor 3~ stand hoog met werkschakelaar.
Door het verwisselen van L1 en L2, verandert de draairichting.


1.3.1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Connection diagram / Anschlussplan / Plan de raccordement / Aansluitschema / Schemat podłączenia																			
1~ 230V +N +PE 50Hz L1 N PE 										Tanner MDA(+) 121L Tanner MDA(+) 131L Tanner MDA(+) 141L Tanner MDA(+) 211H Tanner MDA(+) 221H Tanner MDA(+) 231H Tanner MDA(+) 241H Tanner MDA(+) 311L Tanner MDA(+) 321L Tanner MDA(+) 331L Tanner MDA(+) 341L Tanner MDA(+) 411L Tanner MDA(+) 421L Tanner MDA(+) 431L Tanner MDA(+) 441L									
WS - Isolator switch (option) Reperaturschalter (Wählbar) L'interrupteur de proximité (facultative) Werkshakelaar (optioneel) Wylącznik serwisowy (Optional)										TB - Thermal contact Thermokontakt Contact thermique Thermocontact Podłączenie termostatu									
BL - blue blau bleu blauw niebieski										BK - black schwarz noir zwart czarny									
BR - brown braun brun bruin brązowy										GNYE - yellow/green gelb/grün jaune/verde geel/groen żółty/zielony									
Tanner MDA(+)										T-011000-EU									
Get.										Schema number									
1.W.										Type									
TVD										Versie									
Datum										Tanner									
2-2-2018										MDA									
Norm										1.0									
10										10									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																								
Connection diagram / Anschlussplan / Plan de raccordement / Aansluitschema / Schemat podłączenia																																																											
3 ~ 400V +PE 50Hz TK TK L1 L2 L3 PE WS 7 9 1 3 5 8 10 2 4 6										3 ~ 400V +PE 50Hz TK TK L1 L2 L3 PE WS 7 9 1 3 5 8 10 2 4 6										3 ~ 400V +PE 50Hz TK TK W2 U1 U2 V1 V2 W1 PE WS 13 15 11 1 7 3 9 5 14 16 12 2 8 4 10 6																																							
M1 TK TK WH WH OR BR RD BR ZW GE/GR PE low niedrig bas laag nisko Tanner MDA(+) 3~400Vac										M1 TK TK WH WH OR BR RD BR ZW GE/GR PE high hoch haut hoog wysoko Tanner MDA(+) 3~400Vac										M1 TK TK WH WH OR BR RD BR ZW GE/GR PE high/low zweistufig haut/bas hoog/laag wysoko/nisko Tanner MDA(+) 3~400vac																																							
WS - Isolator switch (option) Reperaturschalter (Wählbar) L'interrupteur de proximité (facultative) Werschakelaar (optioneel) Wyłącznik serwisowy (Optional)										By changing L1 and L2 you can change the rotation direction Mittels Umtauschen L1 und L2 kann man die Drehrichtung ändern En inversant L1 et L2, on change la direction de rotation Door het verwisselen van L1 en L2, verandert de draairichting Poprzez zmianę zasilania L1 i L2 można zmienić kierunek rotacji										Remove connection inside motor !!! Brücke im Motor entfernen !!! Éliminer les connexions en transfert dans le moteur !!! Doorverbinding in de motor verwijderen !!! Usun połączenie wewnątrz silnika !!!																																							
TK - Thermal contact Thermokontakt Contact thermique Thermocontact Podłączenie termostatu										BK - black schwarz noir zwart czarny										BR - brown braun brun bruin brązowy										OR - orange orange orange oranje pomarańczowy										WH - white weiß blanc wit biały										GNYE - yellow/green gelb/grün jaune/verde geel/groen żółty/zielony									
Tanner MDA(+) 400Vac										1xx // 2xx // 3xx // 4xx										T-012000-EU										10																													

1.3.3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Connection diagram / Anschlussplan / Plan de raccordement / Aansluitschema / Schemat podłączenia																			
1~230V +N +PE 50Hz L1 N PE max. max. max. B16A max. F WS External contact on/off Externe An/Aus kontakt Contact marche/arret externe Externe aan/uit contact Kontakt zewnętrzny on/off control 0-10Vdc Steuerung 0-10Vdc Contrôle de 0-10V Sturing 0-10Vdc Sterownik 0-10Vdc Potentiometer 10K with on/off contact Drehzahlvorgabe 10K mit An/Aus kontakt 10K Potentiomètre avec contact marche/arrêt potentiometer 10K met aan/uit contact Potencjometr 10K ze stykiem on/off 06 31 390 1 2 3 4 5 10kΩ E1 blue yellow red white green yellow blue brown E2 blue yellow red white green yellow blue brown Tanner MDA(+) 121L EC Tanner MDA(+) 131L EC Tanner MDA(+) 141L EC 1~230V 50-60Hz P= 125W I= 0,98A																			
Contact failure Störmeldung kontakt Contact défaut Storingscontact Styk Usterka										Not present Nicht vorhanden Indisponible Niet aanwezig nieobecny									
Tanner MDA(+) 121L EC Tanner MDA(+) 131L EC Tanner MDA(+) 141L EC										WS - Isolator switch (option) Reperaturschalter (Wählbar) L'interupteur de proximité (facultative) Werkschakelaar (optioneel) Wylacznik serwisowy (Optional)									
yellow/green gelb/grün jaune/verde geel/groen żółty/zielony										yellow gelb jaune geel Żółty									
white weiß blanc wit biały										red rot rouge rood czerwony									
brown braun brun brun brązowy										blue blau bleu blauw niebieski									
Tanner MDA(+) EC										1xx									
Schema nummer Groep Art nr										Datum Norm									
T-015000-EU										21-3-2022									
←										←									
10										10									



[illegible]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Connection diagram / Anschlussplan / Plan de raccordement / Aansluitschema / Schemat podłączenia

0-10Vdc

0Vdc

control 0-10Vdc

Steuerung 0-10Vdc

Contrôle de 0-10V

Sturing 0-10Vdc

Sterownik 0-10Vdc

06 31 390

10kΩ

1

2

3

4

5

Potentiometer 10K with on/off contact

Drehzahlvorgabe 10K mit An/Aus kontakt

10K Potentiomètre avec contact marche/arrêt

potentiometer 10K met aan/uit contact

Potencjometr 10K ze stykiem on/off

M1

+10VDC 0-10V

GND

+10VDC 0-10V

GND

+10VDC 0-10V

GND

Etc

M1

+10VDC 0-10V

GND

+10VDC 0-10V

GND

+10VDC 0-10V

GND

Etc

M1 - Tanner MDA(+) 211H EC

Tanner MDA(+) 221H EC

Tanner MDA(+) 231H EC

Tanner MDA(+) 241H EC

Tanner MDA(+) 311L EC

Tanner MDA(+) 321L EC

Tanner MDA(+) 331L EC

Tanner MDA(+) 341L EC

Tanner MDA(+) 411L EC

Tanner MDA(+) 421L EC

Tanner MDA(+) 431L EC

Tanner MDA(+) 441L EC

Tanner MDA(+) EC

2xx // 3xx // 4xx

← 10

→

Schema number

Group

Att'n

T-015001-EU

TANNER

[H]

Type


MDA(+)-EC

Versie

1.0

11

1.3.7



WS - Werkschakelaar (optioneel)
Isolator switch (option)
Reperaturschalter (Wählbar)
L'interrupteur de proximité (

TTB - Thermocontact
 Thermal contact
 Thermokontakt
 Contact thermique

 Door het verwisselen van L1 en L2, verandert de draairichting.
By changing L1 and L2 you can change the rotation direction.
Middels Umtauschen L1 und L2 kann man die Drehrichtung ändern.
En inversant L1 et L2, on change la direction de rotation.

		Tanner MDA 400Vac EE8 II		Schema Terminale	T-003000-EU	← →
				Gez. Type		
			Datum	4-9-2015		
			11W Type		Tanner	MDA
					Mos.	11
					Type	MDA
					Mos.	11

GB	DE	FR	NL	1.3
Electrical diagrams	Schaltpläne	Schémas électriques	Elektrische schema's	

1.3.8

Connection diagram for Tanner MDA(+) 5xx 230Vac.

Anschlussplan für Tanner MDA(+) 5xx 230Vac.

Schéma électrique de raccordement Tanner MDA(+) 5xx 230Vac.

Aansluitschema voor Tanner MDA(+) 5xx 230Vac.

L = Lead
N = Zero
PE = Earth

L = Phase
N = Null
PE = Erde

L = Phase
N = Zéro
PE = Terre

L = Fase
N = Nul
PE = Aarde

1.3.9

Connection diagram for Tanner MDA(+) 5xx 400Vac.

Anschlussplan für Tanner MDA(+) 5xx 400Vac.

Schéma électrique de Tanner MDA(+) 5xx 400Vac.

Aansluitschema voor Tanner MDA(+) 5xx 400Vac.

1.3.10

Connection diagram for Tanner MDA(+) 5xx with EC-fan.


Anschlussplan für Tanner MDA(+) 5xx mit EC-Motor.

Schéma électrique de Tanner MDA(+) 5xx EC.

Aansluitschema voor Tanner MDA(+) 5xx met EC-motor.

1.3.8

[illegible]



GB	DE	FR	NL	1.4
Additional sections	Anbauelemente	Éléments de montage	Aanbouw-elementen	

GB	DE	FR	NL	
Pos.	Description	Bezeichnung	Descriptif	Omschrijving
1	Vertical louvres	Senkrechte Lamellen	Capot de soufflage vertical à 4 côtés	Verticale schoepen
2	Downflow hood 4-sides vertical	Ausblashaube 4-seitig senkrecht	Capot de soufflage horizontal à 4 côtés	Uitblaaskap 4-zijdig verticaal
3	Downflow hood 4-sides horizontal	Ausblashaube 4-seitig waagrecht	Capote de soufflage 4 côtés horizontale	Uitblaaskap 4-zijdig horizontaal
4	Destratification hood	Ausblasdüse	Cône de soufflage	Uitblaasconus
5	Mixing box 2 sides manual control	Mischluftteil 2-Seiten Handbedienung	Caisson de mélange d'air 2 cotés, commande manuelle	Wisselmengluchtkast 2-zijdig handbediend
6	Mixing box for dampers	Mischluftteil für Jalousieklappen	Caisson de mélange d'air pour clapets	Wisselmengluchtkast voor jalouziekleppen
6a	Mixing box	Mischluftteil	Caisson de mélange d'air	Wisselmengluchtkast
7	Damper section	Jalousieklappe	Clapet jalousie	Jalouzieklep
8	Filter section with filter (EU 3)	Filterteil mit Filter (EU 3)	Section filtre (EU 3)	Filterkast met filter (EU 3)
9	Flexible connection	Elastische Verbindung	Manchette souple	Flexibele verbinding
10	Corner frame	Kanalanschlußrahmen	Cadre pour raccordement gaines	Hoekraam
11	Mesh	Luftgitter	Grille	Gaasraam
11a	Mesh	Luftgitter	Grille	Gaasraam
12	Weather grill ≤50% fresh air intake	Wetterschutzgitter ≤50% Frischluft	Grille d'air frais ≤50% d'air frais	Buitenluchtrooster ≤50% buitenlucht
13	Weather grill >50%-100% fresh air intake	Wetterschutzgitter >50%-100% Frischluft	Grille d'air frais >50%-100% d'air frais	Buitenluchtrooster >50%-100% buitenlucht
14	Transition piece for 13	Übergangsstück für 13	Pièce d'adaptation	Verloopstuk voor 13
15	Empty section (b=120 mm)	Leerteil (B=120 mm)	Section vide (b=120 mm)	Lege sectie 120 mm
16	Raincap incl. upstand (aluminium)	Regenhaube mit Klebeplatte (Aluminium)	Capote pare-pluie comprenant plaque à coller (aluminium)	Regenkap incl. plakplaat (aluminium)
17	Blanking plate	Abdeckplatte	Plaque de recouvrement	Afdekplaat
18	Motor protection damper	Motor-Schutzjalousie	Clapet jalousie pour protection moteur	Motorbeschermpjesjalouzie
19	Empty section (B=240 mm)	Leerteil (B=240 mm)	Section vide (B=240 mm)	Lege sectie 240 mm
20	Wall bracket	Wandkonsole	Console murale	Wandconsole
21	Shock absorber set for nr. 21 and 24	Schwingungsdämpfer für 21 und 24	Dispositif de réduction des vibrations pour 21 et 24	Trillingsreduceerset t.b.v. 21 en 24
22	Ceiling bracket vertical	Deckenkonsole senkrecht	Console de plafond verticale	Plafondconsole verticaal
23	Shock absorber set for nr. 22	Schwingungsdämpfer für 22	Dispositif de réduction des vibrations pour 22	Trillingsreduceerset t.b.v. 22
24	Ceiling bracket set horizontal	Deckenkonsole waagrecht	Console plafond horizontale	Plafondconsole horizontaal
25	Induction damper	Induktionsklappe	Clapets à induction	Inductie jalouzieklep

Maintenance

The regular maintenance and cleaning of the device depends only on the degree of soiling. This depends on the degree of dust in the external or ambient air.

Engine

The engine is maintenance free. Occasionally it should be dried and made dust free.

Heat exchanger

Clean the heat exchanger by blowing compressed air onto it. Take care of oil-containing dust with an oil-soluble detergent. Use a steam cleaner to remove sticky surface.

Note! Use low pressure as well as an intermediate distance to the heat exchanger of at least 300mm.

Wartung

Die periodische Wartung und Reinigung der Anlage richtet sich allein nach dem Verschmutzungsgrad. Dieser ist abhängig vom Staubgehalt der Außen- bzw. Umluft.

Motor

Der Motor ist wartungsfrei. Zeitweise vom Staubansatz trocken befreien.

Wärmeaustauscher

Wärmeaustauscher nach Bedarf mit Druckluft ausblasen oder von ölhaltigem Staubansatz mit leichtem, öllöslichen Reinigungsmittel säubern. Bei hartnäckigem Belag Dampfstrahler verwenden.

Achtung! Geringen Druck verwenden sowie Düsenabstand zum Wärmeaustauscher mindestens 300 mm einhalten.

Entretien

L'entretien et le nettoyage périodiques de l'appareil dépendent uniquement du degré de contamination. Cela dépend de la teneur en poussière de l'air extérieur ou ambiant.

Moteur

Le moteur ne nécessite aucun entretien. Parfois, il doit être séché et dépoussiéré.

Echangeur de chaleur

Si nécessaire, nettoyez l'échangeur de chaleur avec de l'air comprimé ou nettoyez avec un détergent soluble d'huiles si les poussières contiennent de l'huile. Utilisez un nettoyeur à vapeur pour enlever la surface durcie.

Faites attention! Utilisez une basse pression ainsi qu'une distance intermédiaire à l'échangeur de chaleur d'au moins 300 mm.

Onderhoud

De periodieke onderhoud en reiniging van het apparaat hangt uitsluitend af van de mate van vervuiling. Dit is afhankelijk van het stofgehalte van de externe of omgevingslucht.

Motor

De motor is onderhoudsvrij. Af en toe dient deze droog en stofvrij gemaakt te worden.

Warmtewisselaar

Warmtewisselaar zo nodig schoonblazen met perslucht of olie-bevattend stof aanpakken met een olie-oplosbaar wasmiddel. Gebruik een stoomreiniger om aangekoekt oppervlak te verwijderen.

Let op! Gebruik lage druk alsook een tussenafstand tot de warmtewisselaar van tenminste 300 mm.

MARK BV

BENEDEN VERLAAT 87-89
 VEENDAM (NEDERLAND)
 POSTBUS 13, 9640 AA VEENDAM
 TELEFOON +31 (0)598 656600
 FAX +31 (0)598 624584
 info@mark.nl
 www.mark.nl

MARK EIRE BV

COOLEA, MACROOM
 CO. CORK
 P12W660 (IRELAND)
 PHONE +353 (0)26 45334
 FAX +353 (0)26 45383
 sales@markeire.com
 www.markeire.com

MARK BELGIUM b.v.b.a.

ENERGIELAAN 12
 2950 KAPELLEN
 (BELGIË/BELGIQUE)
 TELEFOON +32 (0)3 6669254
 info@markbelgium.be
 www.markbelgium.be

MARK DEUTSCHLAND GmbH

MAX-PLANCK-STRASSE 16
 46446 EMMERICH AM RHEIN
 (DEUTSCHLAND)
 TELEFON +49 (0)2822 97728-0
 TELEFAX +49 (0)2822 97728-10
 info@mark.de
 www.mark.de

MARK POLSKA Sp. z o.o

UL. JASNOGÓRSKA 27
 42-202 CZĘSTOCHOWA (POLSKA)
 PHONE +48 34 3683443
 FAX +48 34 3683553
 info@markpolska.pl
 www.markpolska.pl

S.C. MARK ROMANIA S.R.L.

STR. KOS KAROLY NR. 1 A
 540297 TARGU MURES
 (ROMANIA)
 TEL/FAX +40 (0)265-266.332
 office@markromania.ro
 www.markromania.ro

